

## PH – METRO ELETTRONICO

1. Togliere la mascherina nera in basso
2. Premere l'interruttore, in alto, per accendere l'apparecchio
3. Immergere in acqua soltanto la parte bassa. Agitare lentamente il **pH-metro** nell'acqua
- 4- Leggere il valore indicato
- 5- Premere l'interruttore ancora una volta per fermare l'apparecchio.

### NOTA BENE

- a) Conservare un pò d'acqua nel tappo nero per evitare il disseccamento dell'elettrodo
- b) Sciacquare previamente l'elettrodo nella soluzione da analizzare
- c) In caso di non utilizzazione prolungata, lasciare l'elettrodo bagnare per 2 ore nell'acqua.
- d) Tarare regolarmente il **pH-metro** immergendolo nella soluzione tampone con pH 7.0. Se la lettura è diversa da 7.0, regolare girando la vite « pH 7 » dietro il **pH-metro**.
- e) Poi immergere il **pH-metro** nella soluzione tampone con pH 4,0. Se la lettura è diversa da 4.0, regolare girando la vite « pH 4/10 » dietro i **pH-metro**.
- f) Mai riusare una soluzione tampone 2 volte.

Limiti del pH metro : da 0 a 14.

204015

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

**Mareva - La Piscina Gioiosa**